

MONTERINGSVEJLEDNING

Cykelstativ: 14-1189-10

08-12-2009

Toyota Aygo, Citroen C1, Peugeot 107

2008-12/2013



DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK 6000 KOLDING www.da-gdw.dk

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59



MONTERINGSVEJLEDNING

Cykelstativ: 14-1189-10

08-12-2009

1. Bommen anbringes mellem trækøjerne og monteres løst i eksisterende huller med bolte og afstandbøsninger. Afstands-bøsningerne anbringes imellem bom og trækøjer
2. Elsættet installeres (Se separat vejledning)
3. Bommen rettes ind og spændes iflg. vedlagte tabel

OBS: Cykelstativet må maximalt belastes med 50 Kg.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x45
Møtrikker (8):	4 stk. M10 låse
Skiver:	8 stk. ø10
Rør:	4 stk. Ø22x11



DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK 6000 KOLDING www.da-gdw.dk

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59



MONTERINGSVEJLEDNING

Cykelstativ: 14-1189-10

08-12-2009

Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, støjdempningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et cykelstativ været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning må ikke overskrides.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S
DK 6000 KOLDING www.da-gdw.dk
Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

